

max clear K

Elimina el alga negra, verde y mostaza,
clarifica el agua



Formulado con biocida de amplio espectro, Max Clear Klaren® elimina una extensa gama de algas, como el agua negra, mostaza y verde. Proporciona además el agua de su piscina un excelente brillo, debido a que incrementa la eficiencia del sistema de filtrado.

max clear K



Características del Producto

- Provoca que el agua se mantenga cristalina.
- Aumenta la eficiencia en el proceso de filtración
- Por su poder biocida, elimina la presencia de algas. Elimina metales disueltos.
- Es compatible con todos los productos usados para el mantenimiento de la alberca.
- Tiene un efecto residual en el agua de la piscina.
- Su uso periódico ayuda a reducir la dosis de cloro para mantener el residual requerido.

Modo de Empleo

- 1.- Retrolave el filtro antes de aplicar *Max Clear Klaren*®.
- 2.- Opere el filtro en posición de filtrado en forma continua.
- 2.- Agregue la cantidad adecuada de *Max Clear Klaren*®, según su caso, vertiéndola en distintos puntos de la piscina, principalmente frente a las boquilla de retorno.
- 4.- Revise la presión del filtro y retrolave de ser necesario.
- 5.- Superclore el agua aplicando *Diclora Klaren*®.
- 6.- Para mayor aprovechamiento del producto, se recomienda un tiempo filtrado mínimo de 12 horas. Repita la operación en caso necesario.

Dosificación

- Como mantenimiento preventivo, aplique 500 ml de *Max Clear Klaren*® por cada 100 m³ de agua.
- Agua verde o con turbidez aplique 1 litro de *Max Clear Klaren*® por cada 100 m³ de agua.
- Agua verde con algas suspendidas o visibles aplique 2 litros de *Max Clear Klaren*® por cada 100m³ de agua.
- Agua con alga negra suspendidas o visibles aplique 1 litro de *Max Clear Klaren*® por cada 25m³ de agua.

Presentaciones:



Bote
1 lt.



Bote
4 lts.



Porrón
20 lts.



Porrón
50 lts.

 Klaren®